

1. Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod parkiet powinno być suche, mocne, równe, czyste, bez spękań i tłustych plam.

Optymalne warunki to:

- wilgotność parkietu 7 - 11%
- wilgotność szlichty cementowej max. 2%
- temperatura podłoża i pomieszczenia min. 15°C.
- wilgotność powietrza 50 - 65%.

Przygotowanie podłoża cementowego:

- Podłoże nierówne - wylać masę samopoziomującą.
- Podłoże słabe, spękane, wilgotne, zanieczyszczone „Subitem” - zastosować grunt epoksydowy i posypać piaskiem kwarcowym.
- Podłoże równe i mocne - zastosować grunt wodny (np. Kiesel Bakit PV).

Podłoże z ogrzewaniem podłogowym

Szlichta musi być podgrzewana przed położeniem parkietu. Podgrzewanie powinno zacząć się najwcześniej 21 dni po jego wykonaniu. Po tym okresie temperaturę ogrzewania należy podnosić codziennie o 5°C do momentu otrzymania pożądaney. Temperaturę tą należy utrzymać przez 3 dni bez nocnych spadków. Parkiet można układać po 28 dniach od wylania szlichty. Podczas układania parkietu temperatura podłoża powinna wynosić 18 - 20°C i należy ją utrzymać przez 3 dni od ułożenia. Należy pamiętać o konieczności częstego wietrzenia pomieszczenia.

2. Przyklejenie parkietu

Parkiet należy zamocować do podłoża przy pomocy kleju do parkietu. Zalecamy stosowanie profesjonalnych, atestowanych klejów rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej należy nanosić za pomocą szpachli zębatej w ilości 1,5 kg/m². Po przyklejeniu parkietu, zaleca się pozostawić podłogę na min. 14 dni w celu ustabilizowania naprężeń powstałych przy montażu.

3. Szpachlowanie

Po zakończeniu cyklinowania, w celu wypełnienia szczelin i ubytków, parkiet należy wyszpachlować. Do tego celu służy płynna, bezbarwna szpachlówka zmieszana z pyłem drzewnym uzyskanym z cyklinowania podłogi. Po uzyskaniu konsystencji pasty, szpachlówkę należy rozprowadzić na powierzchni podłogi za pomocą szpachli metalowej w ilości 0,15 L/m². Po zastygnięciu klepkę należy oszlifować drobnym papierem, a następnie odkurzyć.

4. Lakierowanie i olejowanie

Po wycyklinowaniu, parkiet należy lakierować w trzech cyklach roboczych. Pierwszą warstwę stanowi lakier podkładowy, наносzony za pomocą wałka. Kolejne dwie warstwy stanowi lakier nawierzchniowy. Zużycie 0,1 L/m na jedną warstwę.

5. Pielęgnacja

Po świeżo polakierowanej podłodze, można poruszać się dopiero następnego dnia. Całkowite obciążenie, możliwe jest po 7 dniach. W pierwszych dwóch tygodniach po zakończeniu prac lakierniczych, nie należy kłaść dywanów a podłogi czyścić wyłącznie na sucho. Nogi meblowe, należy zabezpieczyć filcowymi podkładkami.

Na co dzień parkiet zmywać wilgotną szmatką lub mopem, z dodatkiem środka pielęgnacyjnego. Nigdy nie należy wylewać wody bezpośrednio na podłogę. Jeżeli z czasem na klepcę pojawiają się trudne do usunięcia zabrudzenia, konieczne jest czyszczenie z zastosowaniem środka do gruntownego czyszczenia. Nie należy jednak zbyt często przeprowadzać prac związanych z gruntownym czyszczeniem, gdyż powodują one ścieranie warstwy lakieru.

W przypadku trudnych sytuacji, należy zwrócić się o pomoc do doradcy technicznego, za pośrednictwem naszej firmy.

PRODEXPOL®